

1 ZAGIĘCIE KRAWĘDZI

1 ZAGIĘCIE NAROŻNIKA

1 KLIN

Element narożny



Element narożny



Dodać 300mm (około) taśmy wzmacniającej przy wszystkich zmianach kierunków

GÓRA

ZAGIĘCIE KRAWĘDZI

KLIN z zakładem min. 25 mm

ZAGIĘCIE NAROŻNIKA

DÓŁ

ZAGIĘCIE NAROŻNIKA

KLIN z zakładem min. 25 mm

ZAGIĘCIE KRAWĘDZI

NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE
DETALE

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

GÓRA

ZAGIĘCIE KRAWĘDZI

KLIN z zakładem min. 25 mm

ZAGIĘCIE NAROŻNIKA

DÓŁ

ZAGIĘCIE NAROŻNIKA

KLIN z zakładem min. 25 mm

ZAGIĘCIE KRAWĘDZI

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE
DETALE

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

PREPRUFE 800PA DETALE NAROŻNIKÓW

UWAGA: Wszystkie rysunki i schematy są częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży Grace.
Schemat w całości lub we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

GRACE

GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS

Grace Construction Products
580 / 581 Ipswich Road
Slough Berkshire SL1 4EQ
UNITED KINGDOM

Grace Sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 10/2
60-541 Poznań
POLSKA
Tel. : +48 61 843 92 92
Fax : +48 61 843 21 75
www.graceconstruction.com

Projekt:

Klient:

Tytuł:

Skala:

Data:

Rys:

Sprawdził:

Projekt Nr:

Rysunek Nr.
PL-PA02-06/11